# 德明农牧液态料系统操作说明

## 1. 主界面



系统界面标记1点击可进入主界面,主界面由搅拌罐、发酵罐、手动、自动、定时5 个区域组成。

#### 2. 手动

有加水、加料回流、回流、送料、加发酵水功能。

送料时,如果搅拌罐重量小于底重会自动停止。

考虑阀的开关时间,每一个手动功能打开或关闭时都会有一个时间延迟,必须等时间延迟完成后,才能进行其他手动操作,延迟时间可以设置。

### 3. 搅拌罐

发酵阀

可自由控制开关,注意观察开关状态。

# 4. 发酵罐



发酵罐有搅拌与自动功能,自动功能参数与运行后如下图:

设置间隔运行。

## 5. 自动

制作液态料:有两种模式,如下图:

制作液态料		(人) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	川作液态料			=		×
饲料 100 KG	水料比 3		猪数量	100	头	单头饲料	1	斤
混合时长 10 分钟	輸送 🔽		单头清水	3	斤	单头发酵水	1	斤
发酵水 100 KG	加发酵水搅拌		混合时长	10	分钟	输送 🔽	í	
			加发酵水搅	)拌 🔽				
清水200.0KG,总料量400.0KG。		饲料50.0KG,发酵水50.0KG,清水150.0KG, 水料比:4,总料量250.0KG。						
开始					开想	始		
运行如下图:								
自动								
功能:制作液态料		总重量: 2	50.0KG	饲料	量:	50.0KG	水米	毕记: 4
步骤:加水		混合时长:	10分钟	输送	送: 是	清7	水量: 1	50.0KG
状态:运行 🕩		发酵水量:	50.0KG	加加	发酵水	、搅拌: 爿	是	
暂停	开始时间:2025-04-15 08:19:27							

运行流程:加水、加发酵水、加料、混合、输送。 操作:暂停、继续与停止,混合时可以跳过。 6. 定时



新增或编辑定时,编辑制作液态料功能的参数,保存后生效。 暂停与继续:可暂停定时,开机时,定时为暂停,防止开机时运行。

## 7. 操作设置

主界面标记2进入设置菜单,操作项如下图:

操作	加水	启动。
应用	加料回流 回流 送料	加水阀 10 秒 — — — — — — — — — — — — — — — — — —
	加发酵水	停止
		加水阀 10 秒

可设置手动操作启动与停止时,开关打开关闭后延时,并可调整顺序。

### 8. 应用设置

主界面标记2进入设置菜单,应用项如下图:

操作	搅拌罐自动报警		自动送料搅拌启停	其他参数	
应用	底重 20 KG	加水 20 秒	开始 260 KG	混合搅拌停止 100 KG	
	容量 1000 KG	加料 30 秒	运行 5 秒	制料模式 模式2 ~	
		加酵 20 秒	暂停 10 秒		
		重量 5 KG	停止 100 KG		
	DMZN0625_5G	连接	æ	<b>63</b>	
	DMofffice 连接		更新	重启	
	iTV-VzUa-5G	连接			
	(1/2	•	远程	关机	

搅拌罐底重与最大容量。

自动报警:自动功能异常时报警参数。

自动送料搅拌启停:送料时搅拌参数,防止沉底。

其他参数:混合时停止搅拌的重量,制作液态料参数模式。

WIFI 连接模块连接热点。

有网络时,更新通过浏览器打开更新页面。

有网络时,远程打开 ToDesk 远程。